

Plynové krbové vložky LUNA GAS, GAS True Vision, Interra GAS
CHYBOVNÍK



kód	Význam
0	Hlavné napätie bolo prerušené viackrát po sebe.
1	DFGT typ 1 a 80: Hlavný kábel je zapojený naopak- prevrátená polarita napájacieho napätia. DFGT typ2: Chyba v komunikácii ovládania horáka.
2	Teplota riadiacej jednotky je príliš vysoká.
3	Vnútorňý teplotný senzor riadiacej elektroniky nepracuje správne.
4	Priestorový teplotný senzor diaľkového ovládania nerpacuje správne.
5	Vnútorňá bezpečnostná kontrola zistila poruchu alebo zariadenie nie je nakonfigurované.
6	Prerušené spojenie medzi oládačom a riadiacou jednotkou, strata komunikácie.
7	Plameň sa nezapálil včas a ovládanie horáka nehási chybu.
8	Ovládanie horáka hlási chybu a plameň nemohol byť zapálený včas.
9	Vzniklo vodivé spojenie na štartovacej elektróde, ktoré spôsobilo vypnutie ovládania.
10	Ovládanie horáka hlási chybu, zatiaľ čo štartovací plameň bol zapnutý na menej ako 30 minút (len typ SP).
11	Ovládanie horáka hlási chybu, zatiaľ čo štartovací plameň bol zapnutý na viac ako 30 minút (len typ SP).
12	Ovládanie horáka hlási chybu, zatiaľ čo hlavný horák nie je zapnutý.
13	Ovládanie horáka hlási chybu, zatiaľ čo hlavný horák je zapnutý.
14	Ovládanie horáka hlási chybu, zatiaľ čo sekundárny horák je zapnutý.
15	Ovládanie horáka hlási chybu v dôsledku elektrického vedenia alebo plynového ventilu.
16	Ovládanie horáka hlási vnútornú chybu.